



OUTDOOR STATION ART.436 MOUNTING INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL POSTO ESTERNO ART.436

- Fix the call panel back plate "A" to the wall at approx. 160cm (as shown on Figure 1) from ground level, using the two expansion type screws "B" "C" (provided with the unit). If the cable entry point has already been drilled then align it with hole "D" on the back plate.
- If not previously made, drill a hole in the wall in line with hole "D" on the back plate.
- Thread the cable from the call panel "E" through the hole "D".
- Align the four holes "H" on the call panel with the four hooks "G" on the back plate and push down the call panel firmly.
- Using the allen key "L" provided tighten the screw "I" to fix the call panel "E" to the plate "A".
- Fissare a muro la piastra di ancoraggio "A" ad una altezza di circa 160cm (vedi Fig.1) utilizzando i due tasselli ad espansione "B" e le relative viti "C" (forniti a corredo dell'unità). Se il foro per il passaggio dei conduttori è già stato realizzato, la piastra dovrà essere fissata facendo corrispondere la fessura "D" con tale foro.
- In corrispondenza della fessura "D", se non precedentemente predisposto, realizzare una canalizzazione per il passaggio dei conduttori dall'esterno verso l'interno.
- Fissata la piastra, inserire l'estremità del cavo che fuoriesce dal posto esterno "E", nel foro in corrispondenza della fessura "D".
- Appoggiare il posto esterno "E" alla piastra di fissaggio "A" facendo entrare i 4 ganci "G" all'interno delle fessure "H" e spingere il posto esterno verso il basso fino ad avere un aggancio stabile.
- Fissare il posto esterno "E" alla piastra di ancoraggio "A", avvitando fino in fondo il grano "I" con l'ausilio della chiave a brucola "L" fornita a corredo.